

# 5G 无线路由器 U200

说明书





1.	产品简易说明2
	1.1. 产品简介2
	1.2. 应用方式
	1.3. 产品尺寸
	1.4. 接口及指示灯说明
	1.5. 悬挂式安装方式4
	1.6. 首次使用必备操作5
	1.6.1. 内置卡业务办理教程5
	1.6.2. 配置路由器
2.	FAQs 及故障排除5
3.	Web UI 界面操作说明
	3.1. 登录说明
	3.2. 功能模块6
	3.3. 系统信息7
	3.4. 设置 WIFI7
	3.5. 网口设置8
	3.6. 网络设置8
	3.7. 修改密码9
	3.8. 网络诊断
	3.9. 其他辅助功能10
4.	规格参数10
5.	其他说明11
	5.1. 安全使用须知11
	5.2. 退换货质保说明11
6.	免责声明11
7.	更新历史11

# 1. 产品简易说明

# 1.1. 产品简介

U200 是一款 5G 无线路由器,并且具备最新一代 WIFI6 技术。本路由器适用于室内,终端(例如智能手机、平板、电脑)等可以连接到 U200 的 WIFI(或网口),用来访问互联网使用。

它具备一个内置 eSIM 贴片卡,仅需实名认证(实名认证后即可享受 10G 流量体验包)、购买套餐就可实现联网。也可插入 外置 Nano 外置卡,插入外置卡后路由器优先使用外置卡进行上网。



1.2. 应用方式



重要说明:路由器不支持 2FF/3FF 卡或其他非标准卡,支持移动、联通、电信、广电四大运营商的 Nano SIM 卡插入。

1.3. 产品尺寸



1.4. 接口及指示灯说明





1	电源指示灯 通电后:亮 未通电:灭 通电异常:灭	5	电源插孔
2	<ul> <li>₩i-Fi 指示灯</li> <li>启用 WIFI: 亮</li> <li>关闭 WIFI: 灭</li> <li>数据通信: 闪烁</li> </ul>	6	千兆 LAN 口 插入网线:绿色灯亮 数据通信:黄色等闪烁 未插网线:灭
3	46 指示灯 联网 46: 亮 未联网成功: 灭 联网 56: 灭	7	RESET 按键 长按 5~15 秒恢复出厂
4	5G 指示灯 联网 5G: 亮 未联网成功: 灭 联网 4G: 灭	8	Nano SIM 卡槽

# 1.5. 悬挂式安装方式



说明:悬挂式安装需购买悬挂配件,一侧使用螺丝钉于墙壁,一侧使用螺丝将设备和配件固定,然后锁扣进行悬挂。



1.6. 首次使用必备操作

#### 1.6.1. 内置卡业务办理教程



详细视频教程详见有人物联网公众号->电信 5G->使用教程。

1.6.2. 配置路由器

①根据上述步骤实名认证内置卡(或插入外置卡)后,将电源适配器接到电源接口,等待至 5G(或 4G)指示灯亮。
②查看背面标签 WIFI 名字和 WIFI 密码,使用手机或电脑连接到路由器的 WIFI 网络。
2.46 默认 SSID: U200-XXXX-2.4G,注: XXXX 代表路由器 MAC 后四位
56 默认 SSID: U200-XXXX-5G,注: XXXX 代表路由器 MAC 后四位
WIFI 默认密码: www.usr.cn
③使用浏览器在地址栏输入:192.168.1.1 登录路由器的 WebUI。
④输入默认密码: admin 进行更改配置。
⑤强烈建议您首次登录路由器 Web UI 后更改路由器默认 WIFI 名字和密码,防止他人未经授权访问您的 WIFI 网络。
⑥更改完成后,您需要重启,并使用更改后的 WIFI 名字和密码进行连接上网。

# 2. FAQs 及故障排除

如果您使用路由器出现了任何异常,请先尝试重启设备或将设备恢复为出厂设置。恢复出厂后,强烈建议您登录路由器 Web UI 后更改路由器默认 WIFI 名字和密码,防止他人未经授权访问您的 WIFI 网络。

问题	解决万案
如何恢复出厂设置	设备供电开机后,长按 RESET 按键 5~15 秒左右,松开按键后,除电源灯亮其他灯灭时,
	设备正在恢复出厂中,等待至 WIFI 指示灯亮起设备恢复出厂完成
	恢复出厂设备后,您的所有自定义配置将恢复默认设置
Web UI 显示异常	您需要手动清除浏览器缓存,例如:
	│ 打开 Google 浏览器打开"历史记录"->"清除浏览器数据"->时间范围选择"时间不
	限" →点击"清除数据"
	然后重新打开路由器 Web UI 界面
设备不能正常联网	1. 如您使用内置卡:请检查一下内置 eSIM 卡是否实名认证,如未实名认证请先执行
	"内置卡业务办理流程"并确认其未停机
	2. 使用外置卡时:请先确保 SIM 卡未欠费且有流量套餐,并且插卡方向是正确的
	3. 如 SIM 卡正常:可将设备移至没有障碍物的空间,并确保当地有其移动网络覆盖



	4. 仍然无法联网的情况:请先将 SIM 卡放置手机联网测试是否能联网
	5. 如以上步骤均无法使其联网,请联系客服处理
无法访问路由器 Web UI	1. 确保您的计算机通过网线或 WIFI 连接到了路由器
	2. 确保您的计算机网络设置为自动获取 IP 和 DNS 地址
	3. 计算机的防火墙是否开启,可关闭防火墙再次尝试
	4. 重启浏览器或尝试使用其他浏览器
	5. 可以换其他计算机或手机连接路由器 WIFI 访问路由器 Web UI
	6. 确保您输入的 IP 地址是正确的,回想您是否修改过默认路由器 LAN IP,请以正确
	IP 进行登录路由器 Web UI
	7. 如问题仍然存在,请将设备恢复出厂,然后使用浏览器登录192.168.1.1 登录路由
	器 Web UI
忘记无线 SSID 和密码	1. 使用网线插入电脑, 然后使用浏览器输入路由器登录地址登录路由器
	2. 输入 Web UI 密码, 然后点击 "WIFI 设置"即可查看 SSID 和 WIFI 密码
	3. 如您 Web UI 密码也忘记,请将路由器恢复出厂
	2.4G 默认 SSID: U200-XXXX-2.4G
	5G 默认 SSID: U200-XXXX-5G
	WIFI 默认密码: www.usr.cn
	默认登录地址: 192.168.1.1
忘记路由器登录地址	可恢复出厂

# 3. Web UI 界面操作说明

#### 3.1. 登录说明

使用电脑或手机浏览器登录路由器。登录地址: 192.168.1.1, 默认登录密码: admin。

← C ▲ 不安全   192.168.1.1/login.html (1)		A <sup>N</sup> Q 🏠 🗲 🔞 🚺 InPrivate 🌑 …
	有人物联网	
	密码 admin 语言	
	et te contraction of the contrac	
	(3)	

#### 3.2. 功能模块

路由器具备简洁版设置界面,可根据实际使用需求进行配置。







#### 3.3. 系统信息

可以点击"系统信息"查看系统名称、WIFI名称、联网网络信息展示、以及连接上来的用户列表等信息。

基础设置					
设备名称:	U200				
软件版本:	V1.0.02				
構组IMEI:	86474 73063				
ICCID:	89861 50147				
网络信息					
在线时长:	0天3小时29分15秒				
IP地址:	10.244.4.73				
信号强度: 四体举刑。	-71dbm				
MARKANE:	中国电信				
WIFI 2.4G信	息				
状态:	开启				
WIFI名字:	U200-8B9C-2.4G				
加密方式:	WPA2-PSK				
信道:	6				
WITI JOIME					
状态:	<b>并</b> 启				
WIFI名字:	U200-8B9C-5G				
加密方式:	WPA2/WPA3-PSK				
信追:	44				
连接用户					
主机名		IP地址	MAC	剩余租期	
liuyaqian		192.168.1.135	e8x 1:cb	0天11小时46分18秒	
LYQdeMBP		192.168.1.201	38:1 09:86	0天9小时8分35秒	
USR-NDVS2	NHNEZD	192.168.1.200	c8:5: 14	0天8小时30分34秒	
4					

### 3.4. 设置 WIFI

在主界面点击"WIFI 设置"可设置WIFI 名字和WIFI 密码。



<		WIFI设置		
	WIFI 2.4G信息		WIFI 5G儘息	
WIFI 2.4G信息				
WIFI##				
WIFI名字				
U200-8BA2-2.4G				
WIFI密码				
				Ø
加密方式				
WPA2-PSK				~
WIFI名字錄證				
穿墙模式				
高级设置				
		保存&应用		

- ▶ 您可任意开启关闭 2.4G 和 5GWIFI,例如关闭 2.4GWIFI 后 5GWIFI 依旧可正常使用。
- ▶ 具备穿墙模式,开启后可增强 WIFI 发射功率。
- ▶ 您可隐藏您的 WIFI 名字,这样计算机连接路由器 WIFI 时需要手动输入正确 WIFI 名字和密码进行连接,其他未经授权者将 搜索不到您的 WIFI 热点。
- ▶ 可通过高级设置设置 WIFI 的模式、信道以及带宽,一般情况无需进行高级设置。
- ▶ 设置完成后请重启路由器,然后使用自定义的 WIFI 名字和密码进行连接。
- ▶ 路由器支持 WIFI 客户端连接量: 32 个。
- 3.5. 网口设置

<	网口设置	
基础设置		
IPv4地址		
192.168.1.1		
IPv4子网掩码		
255.255.255.0		
DHCP服务器配置		
DHCP服务器		
起始地址		
100		
客户数		
150		
租用时间(单位:小时)		
12		

- ▶ 您可设置 IPv4 地址,例如设置为 192. 168. 2. 1,那么您下次登录路由器 Web UI 时请使用: 192. 168. 2. 1 进行登录。
- ➢ 关闭 DHCP 服务后:LAN 口或 WIFI 设备连接路由器时,请设置正确的静态 IP 和 DNS 才可正常上网,正常使用请不要关闭 DHCP 服务器。
- ▶ 起始地址:是 DHCP 给客户端分配 IP 的起始地址,比如默认情况下优先给设备分配 IP:192.168.1.100。
- > 客户数: DHCP 能够分配的最大个数设置。
- ▶ 租期:给客户端分配 IP 的租用时间,默认值即可。

#### 3.6. 网络设置

使用有人默认内置贴片 eSIM 卡 (需实名认证)或外置 SIM 卡时,无需进行配置即可联网。



网络制式	
自动	~
自定义apn	
$\bigcirc$	

- ▶ 网络制式:如果您选择自动,将优先使用 5G,如现场无 5G 环境可自动通过 4G 联网,可锁 5G 或者锁 4G 联网。
- ▶ 如您使用的是专网卡,卡需要设置 APN 地址,用户名等,请先咨询服务商后进行正确填写。

#### 3.7. 修改密码

您可通过此功能设置路由器 Web UI 密码,强烈建议您收到设备后设置一下 Web UI 密码,避免未经授权的用户登录路由器修改配置。

<	修改密码	
密码		
请输入密码		Ø
确认密码		
请输入密码		Ø
	保存&应用	

#### 3.8. 网络诊断

可以通过此功能来诊断路由器是否可以正常联网。

默认开启网络实时监测,当路由器 ping 不通指定的两个公网 IP,路由器会认为链路不通,自动重新尝试联网。 如您使用专网卡,可将"网络实时检测"地址设置本卡可 ping 通的地址或关闭本功能。



<	网络诊断	
114.114.114.114		开始Ping
网络实时检测		
ping周期		
10		
bing地址1		
114.114.114.114		
bing地址2		
8.8.8.8		
ping次数		

#### 3.9. 其他辅助功能

- > U200的基本功能还支持定时重启路由器、用户可自定义设备重启时间,默认关闭定时重启。
- ➤ 如您忘记路由器 WIFI 密码等配置,可进行恢复出厂。
- ▶ 如您购买了多台设备,并且配置一样,便可生成备份,然后给其他路由器上传配置备份即可。
- > 可在高级功能进行网络时区校准、固件本地或远程升级、设备日志查看功能。

# 4. 规格参数

U200 规格参数表				
产品名称	5G 无线路由器	U200		
蜂窝网	频段信息	5G NR: n1/n28/n41/n77/n78/n79 LTE:B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41		
	理论传输速率	5G SA Sub-6: 下行 2Gbps;上行 1Gbps 5G NSA Sub-6: 下行 2.2Gbps;上行 575Mbps LTE:下行 400Mbps; 上行 150Mbps		
	天线	内置		
Wi-Fi6	模式	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax		
	理论传输速率	1774.5Mbps		
	加密方式	不加密、WPA2-PSK、WPA/WPA2-PSK、WPA2/WPA3-PSK		
	功能	Wi-Fi2.4GHz/5GHz, 2*2+2*2MIMO		
	信道带宽	2.4G: 20/40MHz 5G:20/40/80MHz		
	天线	内置		
	覆盖范围	室内: 40m, 室外: 空旷地带 500m Wi-Fi 覆盖范围受环境影响,以实际测试为准		
接口	网络接口	LAN*1, 千兆网口		
	SIM 卡槽	标准Nano		
	RESET	恢复出厂按钮		



电源规格	电源接口	标准 DC 5.5*2.1
	适配器	DC 12V/2A
	平均功耗	12V@600mA
工作环境	工作温度	0°C <sup>~</sup> +55°C
	工作湿度	5% <sup>~</sup> 95%RH 无凝结
存储环境	存储温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
	存储湿度	1% <sup>~</sup> 95%RH 无凝结

# 5. 其他说明

- 5.1. 安全使用须知
- ▶ 请勿在上电状态拔插 SIM 卡。
- ▶ 请在0℃<sup>~</sup>+55℃的温度范围使用设备。
- 5.2. 退换货质保说明
- ▶ 路由器支持7天无理由退换货
- ▷ 购买套餐不支持退订
- ▶ 请勿拆卸路由器,拆卸后概不支持退换货
- ▶ 设备具备一年质保期

#### 6. 免责声明

本文档未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外,我公司概不承担任何其它责任。并且,我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性,适销性或对任何专利权,版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品说明书做出修改,恕不另行通知。

# 7. 更新历史

说明书版本	更新内容	更新时间
V1. 0. 0	创立文档,完成相关功能描述	2022-11-15



# 可信赖的智慧工业物联网伙伴

战略合作联络:ceo@usr.cn 软件合作联络:console@usr.cn



电话: 4000 255 652 地址: 山东省济南市历下区茂岭山三号路中欧校友产业大厦 12、13 层有人物联网